


<p>1. A terminál készenléti módban van, általános információk látszanak a kijelzőn</p> <div data-bbox="236 427 541 510" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Üdvözöljük!</p> </div>	
<p>2. A fizetési tranzakció aktiválása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg az F1 billentyűt vagy - F4 billentyűt a menü megjelenítéséhez <p>A tranzakció lista megjelenítéséhez válassza az 0- Tranzakció menü, majd a 0-vásárlás menüt. A vásárlás művelet kiválasztása tehát az (F4->0->0) billentyű kombinációval vagy a terminál menü rendszerében a “fel”, “le” navigációs gombok segítségével, majd a zöld gomb megnyomásával érhető el. Rossz menüpont kiválasztását a sárga < gombbal lehet korrigálni.</p>	<div data-bbox="979 555 1319 741" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Tranzakciók:</p> <p>0 –vásárlás</p> <p>1 –Út. tran. törlése</p> </div>
<p>3. Amennyiben HUF-tól eltérő devizanemben kíván tranzakciót kezdeményezni, nyomja meg az F3 gombot.</p>	<div data-bbox="906 853 1364 1088" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Vásárlás</p> <p style="text-align: center;">Adja meg az összeget!</p> <p>HUF 0,00</p> <p style="text-align: center;">NEM F3=MCCY IGEN</p> </div>
<p>4. A “fel”, “le” navigációs gombok segítségével válassza ki a pénznemet. (USD vagy EUR), majd nyomjon zöld gombot.</p>	<div data-bbox="906 1193 1364 1417" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Vásárlás</p> <p style="text-align: center;">Válasszon pénznemet:</p> <p>>HUF USD EUR</p> </div>
<p>5. Adja meg a tranzakció összegét a kiválasztott pénznemben, majd nyomjon zöld gombot.</p>	<div data-bbox="906 1503 1385 1697" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Vásárlás</p> <p style="text-align: center;">Adja meg az összeget</p> <p>USD 0,00</p> <p style="text-align: center;">Nem F3=MCCY IGEN</p> </div>

6. A terminál vár a kártyára.
25 USD vagy 25 EUR feletti összeg megadása során a terminál minden esetben PIN kódot kér.



XY kereskedés Váci út 34 1138 Budapest		

NN.HH.ÉÉÉÉ		óó:pp:mm
000053	0010	000053
Kereskedői bizonylat		

Terminal: XX000000		
Bizonylatszám: X001053		
C: *****3456		
AID: X0000000000000		
Visa Debit		
Vásárlás		
ÖSSZEG USD:	1,00	
Engedélykód: 1452125 B		
(RC:001)		
Elfogadva: 1452125 B		
A bizonylatot kérjük őrizze meg! Köszönjük		

Fejléc – az értékesítési hely azonosítása

Tranzakció dátuma, ideje

Tranzakció száma, feldolgozási tétel száma, sorozatszám

Bizonylat típusa (kereskedő részére kiállított, vevő példánya)

Terminál azonosító

Bizonylat száma

Bankkártya száma (biztonsági okokból kimaszkolva)

Chip azonosító

Kártya típusa (MasterCard, Visa, etc.)

Tranzakció típusa (vásárlás, visszatérítés, storno)

Tranzakció összege

Azonosító kód (a tranzakció egyedi azonosítója a rendszerben)

Válasz kód

Válasz + engedélyezési kód

Lábléc – kiegészítő információk